



## Rekomendacje dotyczące czasu aklimatyzacji kartonu

Aby osiągnąć optymalne rezultaty w zakresie drukowania, wykrawania i bigowania, materiał owijający palety lub role nie powinien być usuwany, zanim karton nie osiągnie tej samej temperatury i wilgotności, jak panujące w pomieszczeniu, gdzie jest przechowywany.

Waga palety/roli (kg)	Różnica w temperaturze pomiędzy kartonem a pomieszczeniem		
	10°C	20°C	30°C
400 kg	2 dni	2 dni	3 dni
800 kg	2 dni	3 dni	4 dni
1200 kg	2 dni	4 dni	5 dni

Po usunięciu oryginalnego materiału do pakowania, paleta lub rola powinna być zużyta jak najszybciej. Karton należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wartości techniczne są gwarantowane przez maksymalnie jeden rok od produkcji, pod warunkiem prawidłowego przechowywania materiału.